




### INSTRUÇÕES GERAIS



### Ajuste da seção de perna

Cada seção de perna pode ser ajustada para o comprimento desejado abrindo a alavanca flip para que o tubo esteja livre para deslizar. Uma vez que a altura desejada é alcançada, aperte a alavanca flip para que a seção da perna seja travada de forma segura. Repita este passo para cada seção de perna.

**Nota:** para evitar danos acidentais ao seu equipamento, remova sempre qualquer equipamento montado (câmera, etc.) do monopé antes de ajustar as seções.





### Ajustes da trava flip

A tensão da alavanca flip é ajustada usando a chave sextavada que vem presa ao tubo do monopé. A chave Allen de 3 mm pode ser utilizada para apertar **cuidadosamente** o parafuso superior da trava quando necessário. Em caso de dúvida, consulte a assistência técnica.

### Suporte “pé-de-galinha”

O monopé Benro com o suporte “pé-de-galinha”, garante uma base firme. Permite, ainda, movimentos de inclinação de +/- 15 graus. O movimento de inclinação pode ser travado, girando o botão vermelho no sentido horário.

**Nota:** não afrouxe o monopé durante a operação, **não pise no pé** do suporte **nem incline além do limite** de 15 graus.



### Fechar o suporte “pé-de-galinha”

Desejando dobrar o suporte, pressione o botão lateral para destravar os pés.

Antes de usar seu monopé, ajuste cada seção de perna para a altura desejada. Certifique-se de que o monopé está firmemente apoiado em uma superfície estável e monte sua câmera com segurança na cabeça do monopé. Sempre confira se a trava de segurança na cabeça do monopé está fechada para evitar acidentes. **Para melhores resultados:** Não levante o monopé mais do que o necessário. Prolongue a seção de perna de maior diâmetro antes das outras seções.

**Nota:** Nunca transporte o seu monopé com a câmera instalada.

	Não ultrapasse o limite máximo de peso especificado na embalagem do produto.
	Verifique sempre se as travas e dispositivos estão firmes antes de montar a câmera e ao fotografar, para evitar acidentes.
	Remova a câmera do monopé para transportar.
	Não esfregue o nível de bolha - pode haver perda temporária na precisão do dispositivo.
	Para sua segurança, não deixe o equipamento próximo a uma fonte de eletricidade e substâncias químicas corrosivas.
	Evite deixar a cabeça em alta temperatura durante muito tempo, como por exemplo exposto diretamente à radiação solar, ou dentro do carro debaixo de sol durante várias horas.
	Não utilize o produto em temperatura inferior a -20 ° C ou superior a 70 ° C. Não é recomendável usar na água do mar.
	Ao trabalhar em espaços públicos, deixe longe do alcance de crianças e tome cuidado para evitar acidentes.
	Após usar em ambientes com umidade, poeira, areia e vento, é recomendável limpar o equipamento com um pano macio e secar. Utilize detergente neutro e enxague com água, secando em seguida com um pano seco. Remova toda areia, pó e sujeira das travas e partes móveis.